westerbergs



kjøkkenkum esox børstet bronse 700x400

Art nr: 20031033

Esox er en kjøkkenvask rustfritt stål av høy kvalitet – et hygienisk, slitesterkt og tidløst materiale som er enkelt å holde rent. Den kan nedfelles, planmonteres eller undermonteres, noe som gjør det enkelt å tilpasse løsningen etter kjøkkenets uttrykk og funksjon.

Esox leveres komplett med kurvventil, overløpsvern, vannlås og monteringsbeslag. Kjøkkenvasken finnes i flere farger i Nexus-kolleksjonen og er utviklet for å harmonere med øvrige kjøkkendetaljer og skape et helhetlig uttrykk.

Dette produktet er en del av Westerbergs kolleksjon Nexus, der alt til kjøkkenet finnes i samme farge. Skap et hjem som gjenspeiler din personlighet, dine behov og din stil. Westerbergs – One of a Kind.

Detaljert informasjon

Artikkelkoder	
EAN	7333231006651
Standarder og klassifiseringer	
ETIM	EC011315
Produktmål og vekt	
Bredde (mm)	700
Bredde maks. (mm)	750
Dybde (mm)	400
Dybde maks. (mm)	450
Høyde (mm)	200
Nettovekt (kg)	7,5

Material og overflatebehandling	
Hovedsakelig materiale	Rustfritt stål
Overflatebehandling	PVD
Overflatefinish	Børstet
Farge	Børstet bronse
Emballasjemål og vekt	
Emballasjens høyde (m)	0,235
Emballasjens bredde (m)	0,800
Emballasjens lengde (m)	0,500
Bruttovekt (kg)	9,000

Vedlikeholdsråd

Rengjør vasken etter hver gang du bruker den, og tørk den tørr. Dette forhindrer kalkavleiringer og andre vanskelige flekker. Skyll av/fjern sure matprodukter (juice, eddik osv.) så raskt som mulig, og ikke la materialer som kan ruste ligge på overflaten. En vask som er i bruk vil få riper, men for å begrense skaden må du være forsiktig med kjøkkenredskaper med grov overflate eller skarpe kanter som kan skade overflaten på vasken, spesielt på fargede vasker. Ikke bruk vaskemidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, aceton eller andre kjemikalier. Hvis noe av det ovennevnte havner på produktet, bør det fjernes umiddelbart for å unngå skade. Litt syreholdige midler kan brukes til å fjerne kalkflekker hvis middelet skylles grundig av umiddelbart etterpå. Hvis du etterlater produktet på overflaten, kan det forårsake permanente flekker. Ikke plasser varme gjenstander mot overflaten og unngå skarpe gjenstander som kan skrape overflaten.