

servantskap afton 1200d lys eik

Art nr: 20073395

Skap en varm og harmonisk følelse på badet med Westerbergs Afton, et elegant og stilrent servantskap med tremønster og struktur i lys eik. De naturlige fargetonenen gir badet et mykt og lunt uttrykk som passer godt til den skandinaviske stilen. Kommoden har fire skuffer med myk lukking, innfelte fronter og grep i massivt tre. Skuffene gir god plass til både små og store baderomsprodukter.
br> Servantskapet har justerbare opphengsbeslag som gjør monteringen enklere og gjør det lett å tilpasse møbelet på veggen. Velg mellom nedfelt servant eller benkeplate med frittstående servant. Blandebatteri, bunnventil og vannlås kjøpes separat. Stikkontakt og skuffebelysning finnes som tilvalg. Kombiner gjerne Afton-kommoden med høyskapet i samme serie for et helhetligt og velbalansert utrykk på badet.

Detaljert informasjon

Artikkelkoder

EAN	7333231012089

Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC011381

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	1200
Dybde (mm)	457
Høyde (mm)	550
Nettovekt (kg)	45,6

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate
Overflatebehandling	Melaminbelagt
Farge	Lys eik

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,585
Emballasjens bredde (m)	0,681
Emballasjens lengde (m)	0,940
Bruttovekt (kg)	49,000

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag
Åpnemekanisme	Med myk lukking

Vedlikeholdsråd

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.